


Detailtekening



Lijst met vervangende onderdelen

Pos.	Omschrijving
1	Bodemplaat
2	Plaat met vlam
4	Buitenmantel
5	Verwarmingsslang
6	Tussenplaat
7	Vlambuis
8	Olieleiding
9	Afdekplaat
10	Branderkop
11	Kopflens
13	Ontstekingselektrode
22	Nippel
23	Magneetklep
26	Ventilatorwiel
27	Ventilator met flens
28	Stelbout
29	Koppeling
34	Oliepomp
47	Ventilatierooster
48	PVC-stop

Instelling van de ontstekingselektroden

